

## Vintage Wheels -pinnavanteen asennus

Vintage Wheels –pinnavanteet asennetaan autoon adapterin ja spinnerin avulla. Pinnavannesarjan asennukseen tarvitaan:

- 2 vasemman puolen adapteria (valkea) + sovitteet
- 2 oikean puolen adapteria (punainen) + sovitteet
- 2 kaksi vasemman puolen spinneriä
- 2 oikean puolen spinneriä
- pultit/avokantaiset mutterit
- Siipispinneri: lyijyvasara kiinnitykseen
- 10-kulmainen spinneri: 10-kulmioavain kiinnitykseen



Tarkista ennen vanteiden hankintaa, että pinnavanteen adapteri voidaan asentaa autoon:

Mittaa levyjarrujen jarrusatulan ja akselinpään keskipisteen välinen etäisyys. Tämän etäisyyden on oltava vähintään 9.5 cm, jotta pinnavanteen adapterille on riittävästi tilaa ja se voidaan asentaa.



Valitse oikea adapteri: Auton vasemmalle puolelle asennetaan valkeat adapterit ja oikealle puolelle punaiset adapterit (adapterien kierteet ovat eri suuntaan).



Aseta auton akselia vastaava sovitte paikoilleen adapteriin. (Sovite sisältyy adapterin hintaan.)



Kiinnitä adapteri autoon käsin pulteilla/muttereilla. Mutterien tulee olla avokantaisia, jotta ne eivät ota kiinni vanteeseen. Tarkista vannetta asennettaessa, ettei se kosketa pultteihin tai muttereihin.



Kiristä pultit/mutterit ristiin momenttiavaimella.



Aseta pinnavanne paikoilleen adapteriin. Tarkista, ettei se ota kiinni pultteihin/muttereihin.



Kiinnitä sopiva (oikea/vasen) spinneri adapteriin pyörittämällä. Huomaa, että vasemmanpuolen spinnerissä on normaali kierre myötäpäivään ja oikeanpuolen spinnerissä kierre on vastapäivään.



Kiristä siipispinneri lyömällä siipeen lyijyvasaralla. (Lyijyvasara saatavana erikseen). Lyijyvasara on niin pehmeä, ettei se vahingoita spinneriä. **Älä lyö spinneriä tavallisella vasaralla!**



Kiristä 10-kulmainen spinneri 10-kulmioavaimen (saatavana erikseen) ja vasaran avulla.